



1. Schrauben Sie die Montageclips an die Decke oder den Sturz. Achten Sie dabei auf den richtigen Abstand und dass sich die Clips in einer Linie befinden.
2. Klicken Sie das Rollo von vorne nach hinten auf den Clip.