



1. Platzieren Sie die montierten Klemmträger auf dem Rahmen.
2. Fixieren Sie die Klemmträger durch die Schraube am Träger.
3. Klicken Sie das Rollo von vorne nach hinten auf den Träger.