



1. Testen Sie, ob die Schienen in die Scheibe passen und kürzen Sie diese ggf. mit einer Eisensäge.
2. Reinigen Sie die Scheibe gründlich mit dem mitgelieferten Reinigungstuch.
3. Schieben Sie die Adapter auf die Schiene. Achten Sie darauf, dass die Adapter immer außen sitzen.
4. Setzen Sie die mitgelieferten Endkappen in die Schiene ein.
5. Lösen sie an einer Ecke die Folie auf der Klebefläche.
6. Platzieren Sie die Leiste direkt auf der Scheibe und drücken Sie diese fest an.
7. Ziehen Sie die Folie im spitzen Winkel von der Klebefläche ab.
8. Drücken Sie die gesamte Leiste fest an und fixiere Sie die Adapter an der Leiste mit den mitgelieferten Schrauben. Setzen Sie danach die Abdeckkappen über die Schrauben.
9. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, lassen Sie die Leiste 12 Stunden ohne Belastung.
10. Schieben Sie erst oben, dann unten die Adapter seitlich auf die Halterungen und ziehen Sie das Plissee nach der Griffmontage auseinander.