



1. Platzieren Sie die Klemmträger auf dem Rahmen. Achten Sie darauf, oben und unten den gleichen Abstand zu wählen und dass die Aufnahmen immer außen sitzen.
2. Fixieren Sie die Klemmträger durch die Schraube am Träger.
3. Schieben Sie erst oben, dann unten die Adapter seitlich auf die Halterungen und ziehen Sie das Plissee nach der Griffmontage auseinander.